

# Y. COCHET AMPLI AL2a: IMPLANTATION 2

LED  
 ø3mm

à souder à l'aide d'un fer à souder à la température appropriée  
 à relier à un strap  
 cinch femelle  
 noir  
 noir

Place des composants montés  
 côté pistes cuivrées  
 sous le châssis

