

UTILISATION DE L'OSCILLOSCOPE

1.MISE SOUS TENSION

- APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE ARRET:
→ LE BOUTON EST ENFONCÉ

2.CALIBRATION

- BASE DE TEMPS(TIME/ON):
→ BOUTON TOURNÉ À GAUCHE (BLOQUÉ)
- AMPLITUDE VOIE 1
→ BOUTON TOURNÉ À GAUCHE (BLOQUÉ)
- AMPLITUDE VOIE 2
→ BOUTON TOURNÉ À GAUCHE (BLOQUÉ)

3.INITIALISATION DES COMMANDES

- TOUS LES BOUTONS POUSSOIRS SONT RELACHÉS
VERS NOUS: EN PARTICULIER LES BOUTONS
« TEST »
« AUT/ NORMAL » (à gauche)
« X/Y »,
« EXT »]

4.POSITIONS DES INTERRUPTEURS

- TV SEP OFF en « HAUT »
- TRIG (TRIGGER) POSITION « N »
- DC AC GND POSITION « GND »

5.POSITION DE LA TRACE

- REGLAGE DU OV (BOUTON Y)
- CENTRAGE DE LA TRACE BOUTON « X »

6.REGLAGE DE LA FINESSE

- TOURNER LE BOUTON « INTENSITY »
- TOURNER LE BOUTON « FOCUS »

7.MESURES

- METTRE L'INTERRUPTEUR « DC-AC-GND » VOIE 1 SUR LA POSITION « DC »
- METTRE L'INTERRUPTEUR « DC-AC-GND » VOIE 2 SUR LA POSITION « DC »